

## Instrukcja obsługi



W skład zestawu wchodzi:

- cztery sensory ultradźwiękowe
- centralka
- wyświetlacz LED bezprzewodowy
- komplet do montażu

Zestaw wyposażony jest w nowoczesny wyświetlacz LED, posiadający następujące wskazania:

1. Pomiar odległości od przeszkody odbywa się automatycznie po włączeniu wstecznego biegu w zakresie od 1,8m do 0,4m.
2. Informacja jest dodatkowo wzmocniona narastającą częstością sygnału dźwiękowego oraz trójkolorową ilustracją kierunku przeszkody (lewa/prawa). Wyświetlacz pokazuje

odległość od sensora będącego NAJBLIŻEJ przeszkody .  
Pojawienie się na wyświetlaczu informacji: „**NO**” i ciągłego sygnału dźwiękowego oznacza o niebezpiecznej dla samochodu odległości od przeszkody tj. poniżej 0,4m.

3. Wyświetlacz wskazuje odczyt z każdego sensora osobno.
4. Sygnał świetlny oraz sygnał dźwiękowy (wbudowany w wyświetlaczu), informujące o zbliżaniu się do przeszkody. Sygnał świetlny zmienia się w miarę zbliżania się auta do przeszkody w zakresach od: a) 1,8m-1,1m – kolor zielony b) 1,0m-0,6m – kolor pomarańczowy c) od 0,5m – kolor czerwony. Sygnał dźwiękowy zmienia natężenie (częstotliwość) w miarę zbliżania się auta do przeszkody w zakresach od: a) 1,5m-1,1m. b) 1,0m-0,5m c) od 0,4m.

**Preferowana lokalizacja wyświetlacza to lusterko wsteczne lub na kokpit**