

Zestaw głośnomówiący Multipoint BT Speaker

-Instrukcja obsługi-

1. Ten wszechstronny zestaw głośnomówiący jest zaprojektowany dla użytkowników, którzy cenią wolność i wygodę związaną z bezprzewodową komunikacją.

2. Wygląd i funkcje:

Głośnik, mikrofon, kabel do ładowania, przycisk mute, włączania, wyłączania, przyciszania „-”, podgłoszania „+”.

3. Ładowanie zestawu głośnomówiącego:

Podczas pierwszego użycia należy naładować akumulator całkowicie. Zalecany czas ładowania wynosi 3 godz. Kiedy akumulator jest rozładowany, co 3 sekundy miga czerwona dioda. Po naładowaniu akumulatora, czerwona dioda gaśnie.

4. Włączanie/ Wyłączanie zestawu głośnomówiącego:

Włączanie:

Przez 4 sekundy należy przytrzymać przycisk włączania, aż do momentu usłyszenia krótkiego sygnału i włączenia się świecącej na przemian czerwono-niebieskiej diody.

Wyłączanie:

Należy przytrzymać przycisk włączania do chwili usłyszenia sygnału. Przed wyłączeniem, czerwona dioda zaświeci 5 razy.

5. Logowanie zestawu do telefonu z bluetooth:

- Należy umieścić zestaw głośnomówiący i telefon w odległości nie większej niż 1 metr.
- Należy upewnić się, że zestaw jest wyłączony.
- Należy przytrzymać przycisk włączania przez 6 sekund, w momencie, gdy czerwono-niebieska dioda zacznie migać, urządzenie jest gotowe do logowania.
- W telefonie należy włączyć funkcję bluetooth, odnaleźć urządzenie BT Speaker, wpisać kod (0000) i nacisnąć przycisk „OK.”
- Kiedy logowanie jest zakończone, czerwona i niebieska dioda przestają migać. Migająca niebieska dioda oznacza, że zestaw jest gotowy do użytku.
- Należy nacisnąć „Return” by powrócić do menu głównego, umieścić telefon i zestaw w obrębie 10 metrów, teraz można odbierać połączenia telefoniczne używając zestawu głośnomówiącego.

6. Połączenia/Związki między zestawem głośnomówiącym a telefonem komórkowym:

Jeżeli na ekranie telefonu nie pojawiła się ikona słuchawki to przed wykonaniem lub odebraniem połączenia należy:

- W telefonie wybrać „BT Speaker”
- W zestawie głośnomówiącym przytrzymać przycisk włączania i wybrać „Accept”, by zaakceptować połączenie.

7. Rozłączenie zestawu głośnomówiącego i telefonu komórkowego:

- Wyłączyć zestaw głośnomówiący.
- Wybrać opcje „Disconnecting” na ekranie telefonu(urządzenia bluetooth), by się rozłączyć.

Uwagi: Po zakończeniu połączenia zestaw głośnomówiący będzie automatycznie wyłączony przez 10minut. Niebieska dioda zaświeci dwa razy w ciągu 3 sekund, gdy zestaw nie będzie już połączony z telefonem.

8. Używanie zestawu głośnomówiącego:

- Odbieranie połączeń (by odebrać rozmowę, nacisnąć przycisk włączania)
- Kończenie połączeń(by zakończyć rozmowę nacisnąć przycisk włączania)

- Odrzucanie połączeń (by odrzucić rozmowę, w momencie usłyszenia dzwonka przez 2 sekundy należy przytrzymać przycisk włączania)
 - Wybieranie głosowe (tylko, jeśli w telefonie dostępna jest taka opcja. Na urządzeniu nacisnąć przycisk włączania, po usłyszeniu krótkiego dźwięku, można prowadzić rozmowę głosową)
 - Ostatnio wykonane połączenia (nacisnąć przycisk włączania dwa razy, by zobaczyć ostatnio wykonane połączenia)
 - Zmiana głośności(Podczas rozmowy nacisnąć kilkakrotnie guzik „+” lub „-” aż zostanie uzyskany oczekiwany poziom głośności)
 - Mute/ Un-Mute (By wyciszyć urządzenie, w czasie rozmowy należy nacisnąć przycisk Mute - zacznie migać czerwona dioda) (By zrezygnować z trybu wyciszania, należy ponownie nacisnąć przycisk Mute)
 - Przekazywanie rozmów(by przekazać rozmowę na telefon, podczas rozmowy na urządzeniu należy nacisnąć jednocześnie przyciski „+” i „-”)
- (by przekazać rozmowę z telefonu na urządzenie trzeba nacisnąć jednocześnie „+” i „-”
- Odbieranie drugiego połączenia, (Gdy pojawi się drugie połączenie, należy nacisnąć dwa razy przycisk włączania, by wstrzymać pierwszą rozmowę na linii i odebrać drugą) lub (Gdy pojawi się drugie połączenie nacisnąć tylko raz przycisk włączania, by zakończyć pierwszą rozmowę i rozpocząć drugą)

9. Właściwości zestawu Multipoint: Aktywacja:

- Aby połączyć się z dwoma telefonami jednocześnie, należy aktywować funkcję multipoint.

Włączanie: Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „+” aż do usłyszenia dźwięku. Po włączeniu funkcji multipoint, zestaw głośnomówiący automatycznie nawiąże połączenie z dwoma ostatnio logowanymi telefonami.

Wyłączanie: Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „-”. Funkcja zostanie automatycznie wyłączona.

Logowanie:

Pierwsze urządzenie: Należy połączyć zestaw z urządzeniem bluetooth

Drugie urządzenie: Należy wyłączyć zestaw. Nacisnąć i przytrzymać przez 6 sekund przycisk włączania, by ponownie wybrać funkcję logowania i nawiązać połączenie z drugim telefonem

10. Niskie napięcie ochroną akumulatora:

Kiedy napięcie w akumulatorze zmniejsza się do 3.3V, czerwona dioda miga, co 3 sekundy. Zestaw głośnomówiący wyłącza się automatycznie, gdy napięcie wynosi mniej niż 3.0V

11. Przywracanie domyślnych ustawień:

- Należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund jednocześnie przyciski „+” i „-” aż zacznie migać czerwono-niebieska dioda. Wszystkie ustawienia zostały przywrócone.

12. Diody – wskazówki

Urządzenie:	Dioda:
Wyłączone	Żadna dioda się nie świeci
Włączone	Niebieska dioda świeci szybko 5 razy
Stan czuwania	Czerwona dioda świeci, co 3 sekundy
Niskie napięcie	Czerwona dioda świeci, co 3 sekundy
W trakcie rozmowy	Niebieska dioda świeci, co 6 sekund
Tryb wyciszony	Czerwona dioda świeci cały czas
W trakcie logowania	Niebieska/czerwona dioda świecą na zmianę
W trakcie ładowania	Czerwona dioda świeci się cały czas
Naładowane	Żadna dioda się nie świeci

13. Cechy produktu

Zastosowanie Bluetooth: Bluetooth V2.1+EDR

Działanie częstotliwości: 2.4GHz ~V2.1 +EDR

Moc oddziaływania: 2 Klasa, do 10 metrów

Wspomagające profile: HSP i HFP

Czas rozmów: od 10 do 12 godzin

Czas działania : do 1000 godzin/41 dni

Ładowanie baterii: 3 godziny

Napięcie ładowarki: DC5.0V, 400mA

Napięcie ładowarki: DC5.0V, 400mA

Akumulator: 650mA, BL-5B